

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела № 4 УВЦ
полковник В. Янович
" ____ " _____ 201_ г.

План

проведения тренировки по дисциплине РХБ защиты
с курсантами учебного взвода рф-0616

Тема № 2	«Подготовка приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля к работе и проверка их работоспособности»
Занятие № 5	«Ведение дозиметрического контроля прибором ИД-1. Выполнение норматива № 19»
Учебные и воспитательные цели:	– Изучить правила подготовки и работы с ИД-1; – Научить подчиненных выполнять норматив Н-РХБЗ-19; – Обучить курсантов методике проведения тренировки.
Вид занятия:	тренировка
Метод:	теоретический
Время:	20 мин.
Место:	аудитория
Материально-техническое обеспечение	прибор ИД-1 на каждое отделение секундомер
Литература:	1.Руководство по эксплуатации средств индивидуальной защиты.Ч2, - М.: Воениздат, МО – 1988. стр.32 – 34, ст.2.53 2.Сборник нормативов по РХ и БЗ ВВС. – М: Воениздат, МО 2003. стр.7

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ - 3 мин.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 14 мин.

1. Подготовка прибора дозиметрического контроля ИД-1 к работе – 10 мин.

2. Ведение дозиметрического контроля прибором ИД-1.– 4 мин.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 3 мин.

[illegible]

№ п.п	Наименование основных вопросов и их краткое содержание	Отвод. время (мин.)	Методические указания
	вращая ручку в исходное положение после зарядки каждого или 3.. 4 разряженных полностью измерителей. После этого нужно вынуть последний ИД-1 и повернуть ручку по направлению стрелки «Сброс» до упора, приведя, таким образом, ЗД-6 в исходное состояние.		

НОРМАТИВЫ		Условия и порядок выполнения норматива	Категории обучающихся, подразделения	Оценка норматива по времени		
№	Наименование			отлично	хорошо	удовл
19	Подготовка прибора ИД-1 радиационной, химической, неспецифической бактериологической (биологической) разведки и дозиметрического контроля к работе и проверка их работоспособности	Обучаемый получил задачу подготовиться к ведению радиационной, химической и неспецифической бактериологической (биологической) разведки. Приборы находятся в вне машины на столе. По команде « Прибор к работе подготовить и проверить » обучаемый производит подключение источников питания, установку режима, проверку работоспособности прибора. Время отсчитывается от подачи команды до доклада обучаемого о готовности прибора к работе:	Солдаты, сержанты и офицеры	1м 20с	1м 30с	1м 45с
Примечания: Ошибки, снижающие оценку на один балл 1. Не соблюдалась установленная последовательность в подготовке прибора к работе. Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно» 1. Не произведена сверка показаний прибора от контрольного препарата с формуляром. 2. Не в полном объеме проведена проверка работоспособности прибора.						

№ п.п	Наименование основных вопросов и их краткое содержание	Отвод. время (мин.)	Методические указания
	Второй учебный вопрос: «Ведение дозиметрического контроля прибором ИД-1» ИД-1 во время работы в поле действия радиоактивного излучения носится в кармане одежды. Периодически наблюдая в окуляр измерителя, определяют по положению изображения нити на шкале величину дозы гамма-нейтронного излучения, полученную во время работы. Чтобы исключить влияние прогиба нити на показания ИД-1, отсчет необходимо производить при вертикальном положении изображения нити.	4	курсанты слушают и записывают показываю в медленном темпе порядок выполнения норматива и объясняю действия.
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 1. Ответить на вопросы. 2. Подвести итог занятия. 3. Дать задание на самоподготовку: – Изучить порядок выполнения норматива по надеванию респиратора; – Изучить методику проведения тренировки по данной теме; – Подготовить план-конспект. 4. Объявить тему следующего занятия.	3	показываю

Руководитель тренировки
подполковник Ю. Байрамуков